

Vorsichtsmassnahmen und Vorgehensweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie speziell die Warnungen, Vorsichtsmassnahmen und Hinweise.

Auspacken der Lautsprecher

Um Beschädigungen an den Lautsprechern beim Auspacken bzw. bei der Montage zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, sicherheitshalber zu zweit zu arbeiten. Vor dem Auspacken unbedingt Schmuck und Uhren ablegen, um Kratzer in der Aluminium Oberfläche zu vermeiden. Vorgehen: Karton öffnen, Metallklammern am Karton vorsichtig entfernen und die Lautsprecher inkl. Schutzpolster aus der Verpackung heben.

Wichtig: PIEGA Lautsprecher verfügen über Gehäuse aus veredeltem Aluminium. Bitte achten Sie auf eine sorgfältige Handhabung.


Anschliessen der Lautsprecher

Auf der Lautsprecher-Rückseite befindet sich das Anschlussterminal, welches für den Anschluss mit handelsüblichen Lautsprecherkabeln mit Bananenstecker oder Litze vorgesehen ist.


Anschluss

Bitte achten Sie darauf, dass die elektronischen Komponenten ausgeschaltet sind, bevor Sie den Anschluss vornehmen.

Wichtig: Achten Sie auf korrekte Polung! Sollte aus Versehen Plus- und Minuspol miteinander vertauscht sein, entsteht ein völlig diffuses und bassschwaches Klangbild.



Die Litzen vollständig durch die Öffnung führen.



Die Bananen-Stecker bis zum Anschlag einstecken.

Im täglichen Betrieb

Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Qualitätsprüfung kommen bei PIEGA nur beste Materialien zum Einsatz. Ihre neuen PIEGA Lautsprecher verfügen unter anderem über eine Oberfläche aus behandeltem Aluminium. Da dieser Werkstoff sehr empfindlich ist, bedarf es einer entsprechenden Pflege.

Pflege

Reinigen Sie die Oberflächen der PIEGA Lautsprecher mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie gegebenenfalls ein weiches Tuch, welches mit ein wenig mildem Fensterreiniger besprüht ist. Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer PIEGA Lautsprecher niemals scharfe Lösungsmittel. Verwenden Sie niemals Reinigungssubstanzen mit Schleifmittel-Zusätzen.

Warnungen

Die Frontabdeckung bitte nicht entfernen. Um Schäden zu vermeiden, seien Sie vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe der Lautsprecher spielen. Berühren Sie nicht die Hochton-Kalotte.




CONFORMS TO
UL STD. 6500



CERTIFIED TO
CAN/CSA STD. E60065

Bedienungsanleitung TMicro Subwoofer

Im täglichen Betrieb



Sicherheitshinweise und Auspacken

Achten Sie bitte ausdrücklich darauf, dass der TMicro Sub nach den Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung angeschlossen und betrieben wird. Der TMicro Sub ist nur für die Verwendung in trockenen Wohnräumen innerhalb eines Temperaturbereichs von 10 bis 40° C konstruiert. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal, welches von PIEGA qualifiziert ist, durchgeführt werden.

Beim Auspacken bitten wir Sie, die selben Hinweise wie bei den Lautsprechern zu beachten.



Anschlussfeld

Das Buchsenfeld bietet zahlreichen Anschlussmöglichkeiten für Stereo- und Surroundbetrieb. Dank integriertem Stereo-Verstärker im Subwoofer entsteht mit einem TV, MP-3, iPod etc. eine echte kleine HiFi-Anlage.

Die Cinch-Anschlussbuchsen (L + R) für die Verbindung zum AV-Receiver, bzw. Stereoverstärker oder MP3-Player, erfordern Verbindungskabel mit Cinch-Steckern.

Die Anschlussklemmen (IN) für den Anschluss von verstärkten Musiksignalen erlauben die Verwendung von Lautsprecherkabeln mit oder ohne Bananensteckern.

Die Anschlussklemmen (OUT) erlauben den Anschluss von Satelliten Lautsprechern an der eingebauten Stereo-Endstufe des Subwoofers.

Netzkabel anschliessen

Prüfen Sie, ob die vor eingestellte Schalterstellung (240/120 V) der in Ihrem Land üblichen Spannung entspricht.

Schalten Sie den Subwoofer erst ein (POWER ON), wenn sämtliche Kabelverbindungen vorgenommen worden sind.


In der Stellung 'Auto' schaltet sich der Subwoofer automatisch ein, sobald ein Signal anliegt. In der Stellung 'ON' ist der Woofer dauernd in Betrieb.

Drehregler 'VOL': Einstellen der Subwoofer Lautstärke.

Phasenschalter 0° / 180°: lässt sich die Phase invertieren.

Mit dem Drehregler Crossover lässt sich die obere Grenzfrequenz des Subwoofers stufenlos einstellen.

Mit dem 3-Stufenschalter 'Sat' kann die untere Grenzfrequenz, je nach Grösse der verwendeten Lautspechers, eingestellt werden.



Garantiebestimmungen

Wir gewähren laut nachfolgenden Bedingungen Garantie über 6 Jahre auf unsere Lautsprecher sowie 3 Jahre auf unsere Elektronik. Bitte lesen Sie die Service- und Garantiebestimmungen aufmerksam durch, insbesondere die Warnung betreffend dem Erwerb von PIEGA Lautsprecherprodukten bei Nichtautorisierten Händlern.

1. Jedes Piega Gerät verlässt das Werk in einwandfreiem Zustand. Sollten sich während der normalen Benutzung des Gerätes Fabrikations- und/oder Materialfehler herausstellen, so garantieren wir eine Instandsetzung in den ersten 6 Jahren nach Kaufdatum, bei kostenlosem Material- und Lohnersatz.
2. Die Registrierkarte für das Gerät muss innerhalb von 6 Wochen nach dem Kauf an Piega übersandt, bzw. im Internet unter www.piega.ch/garantie online-registriert worden sein.
3. Der Kauf des Produktes muss bei einem autorisierten Piega Vertragshändler erfolgt sein.
4. Die Garantie erlischt, wenn eine Reparatur von einer Person oder Werkstatt ausgeführt wurde, die nicht von Piega zugelassen ist.
5. Falls ein Gerät oder ein Teil davon an Piega oder eine zugelassene Piega Werkstatt gesandt werden muss, sind vom Absender die vollständigen Transportkosten im voraus zu bezahlen. Bei der Zusendung des kompletten Gerätes ist die Originalverpackung zu verwenden.
6. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die Seriennummer geändert, entfernt oder unkenntlich gemacht wurde. Er erlischt ebenfalls bei unsachgemäßem Anschluss und unachtsamer Behandlung des Gerätes. Ferner erlischt der Garantieanspruch, wenn das Gerät in irgend einer Weise verändert oder repariert wurde, die nach unserer Überzeugung die Funktionstüchtigkeit des Gerätes verändert hat.
7. Piega kann für Schäden/Folgeschäden im Zusammenhang mit der Benutzung unserer Geräte nicht haftbar gemacht werden.

PIEGA Lautsprecherprodukte von nicht autorisierten Händlern: Die offizielle PIEGA Garantie erlischt, wenn ein PIEGA Lautsprecherprodukt bei einem unautorisierten PIEGA Händler erworben wurde und es sich somit um ein Graumarktprodukt handelt, oder wenn die originale Seriennummer entfernt, ersetzt oder bewusst unkenntlich gemacht wurde. Sollten Sie Zweifel haben, ob der von Ihnen gewählte Händler ein offiziell autorisierter PIEGA-Händler ist, empfehlen wir Ihnen unbedingt, uns oder den PIEGA Vertrieb in Ihrem Land zu kontaktieren - Beachten Sie bitte die PIEGA Vertriebspolitik unter www.piega.ch. Änderungen, insbesondere technischer Art sowie Irrtümer vorbehalten.

2009